

# ПАМЯТКА ПО ПОДГОТОВКЕ К МОНТАЖУ ДВЕРЕЙ

Уважаемый клиент, ознакомьтесь с рекомендациями по подготовке к монтажу дверей, чтобы обеспечить возможность качественной установки и долговечность дверных конструкций.

## ■ Хранение дверей в помещении

- Хранить двери необходимо в горизонтальном положении на ровной поверхности.
- Место хранения должно быть отапливаемым, но удалено на 1–1,5 м от обогревательных приборов.
- Не допускайте перепадов температуры и влажности, избегайте попадания прямых солнечных лучей. Это может привести к порче дверных полотен и погонажа.
- Перед монтажом дверям необходима акклиматизация в помещении в течение 14–48 часов. Уложите их стопкой, снизу – более широкие полотна.

## ■ Условия качественного монтажа

- **Завершение отделочных работ:** выполненная отделка стен и чистовой пол (исключением являются скрытые двери, которые устанавливаются до чистовой отделки).
  - При проведении строительных работ после монтажа двери могут разбухнуть от большого количества влаги и пострадать от строительной пыли.
  - Проверьте состояние пола и убедитесь, что он ровный и готов для установки дверной коробки. Если пол имеет неровности, их необходимо устранить перед началом монтажа.
  - Невозможна установка межкомнатных дверей одновременно с монтажом натяжных потолков, проведением прочих строительных работ, в том числе сборки мебели.
- **Подготовленный проём,** соответствующий размеру дверного полотна.

Пример: при расчёте размера проёма для установки распашной двери прибавьте 8–10 см к ширине полотна и 6–8 см к высоте.

*Воспользовавшись услугами нашего замерщика, вы получите квалифицированную консультацию и чёткие рекомендации, в зависимости от типа дверей и открывания. Эта информация поможет вашим строителям при формировании проёма, а менеджеру – правильно составить заказ, с нужным размером полотен и достаточным количеством погоняжных изделий.*

## • Отсутствие плинтуса.

Напольный плинтус в районе дверного проёма устанавливается после установки дверей и наличников.

## ■ Подготовка помещения

- Для качественного выполнения работы обеспечьте мастерам свободное отапливаемое помещение в качестве рабочего места, соответствующее следующим критериям:
  - расположение не далее 10 м от проёмов;
  - площадь не менее 9 м<sup>2</sup> со сторонами не менее 3 м;
  - наличие доступа к электричеству (220 V) не далее 15 м;
  - температура воздуха не ниже 17 °С;
  - достаточное освещение.
- Уберите все предметы и мебель из рабочей зоны, накройте укрывным материалом оставшиеся в помещении предметы. Рекомендуется исключить присутствие животных и детей на время монтажа.

## ■ Прочие условия и рекомендации

- При расширении проёма убедитесь в отсутствии на месте предполагаемого монтажа инженерных устройств и коммуникаций (скрытой электропроводки, водопроводных труб и т.д.).
- Для установки двери-купе приобретите заранее закладной брус 50×50, если он не входит в стоимость услуги. Брус понадобится для подвеса двери и/или притвора (зависит от индивидуального проекта).
- Мастера компании не производят общестроительные, штукатурно-малярные, электромонтажные работы, включая перенос электропроводки и заделку полов.
- Гарантия на монтаж – 12 месяцев с момента установки, при соблюдении правил эксплуатации, наличии расходной накладной и акта.
- Срок устранения недостатков по гарантии не может превышать 45 календарных дней.

Пожалуйста, обратите внимание, что эта памятка является общей инструкцией и может потребовать дополнительных действий, в зависимости от конкретных условий и особенностей помещения.

Если у вас возникнут вопросы или понадобится дополнительная помощь, не стесняйтесь обратиться к нам по телефону 8 (800) 555-66-44. Мы с удовольствием поможем с рекомендациями по подготовке помещения и вопросам установки дверей.

С уважением, «Азбука Сервиса»

