

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с приведёнными ниже рекомендациями по монтажу искусственного облицовочного камня. Это поможет правильно уложить и рассчитать камень, и на долгие годы сохранить красоту, тепло и уют вашего дома. Облицовка представляет собой процесс монтажа декоративного камня (кирпича) с помощью специализированных клеевых составов на ровную, чистую, сухую плоскость стены. Монтаж камня можно проводить самостоятельно или обратиться к услугам профессионалов-монтажников. Облицовка камнем - творческий процесс, однако существует ряд определенных правил, соблюдение которых сделает процесс укладки несложным, а результат превзойдет все ваши ожидания. Желаем удачи!

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Необходимо уделить особое внимание качественной подготовке поверхности (основания) для укладки. Основание должно быть прочным, твёрдым, чистым, ровным, не подвергаться усадке или деформации. Загрязнения, пыль, налесь, иней, пятна от нефтепродуктов, масел и жиров различного происхождения, отслаивающаяся штукатурка, иные покрытия с плохой адгезией к основанию, выступающие остатки строительного раствора, бетона, цементного молочка или иные неровности должны быть удалены. Если облицовка устанавливается на очень сухую поверхность, или монтаж ведется в условиях жаркой и сухой погоды, то рабочую поверхность следует увлажнить. Перед началом работы надо извлечь камень из коробок и выложить на ровной поверхности 1м<sup>2</sup>. Это позволит подобрать различные элементы по цвету, размеру, толщине и фактуре.

### РАЗМЕТКА

**В процессе монтажа следует обязательно вскрыть все коробки и достать по 1 элементу для недопущения одноцветных участков поверхности!** Предварительно следует разметить поверхность, чтобы иметь представление, как будет размещаться камень и где необходимо сделать подгонку стыкующихся элементов. При расчете камня обратите внимание, что допустимые отклонение от указанных размеров могут составлять до 5%. Разделите общую площадь на рабочие участки, примерно по 5 рядов камня каждый. Искусственный камень можно укладывать с расшивкой (расстояние между элементами 0,5-1 см) и без нее, поэтому в зависимости от выбранного вида камня, необходимо отсчитать расстояние на шов. Вертикальные швы не должны располагаться друг над другом, их следует смещать не менее чем на 5 см. Перед монтажом камня следует установить дополнительные элементы (обрамления окон и дверей, карнизы и пр.).

### ТЕХНИКА УКЛАДКИ

Материалы, которые укладывают с расшивкой шва и без расшивки шва крепятся снизу вверх. Укладка камня сверху вниз позволит избежать попадания клеевого раствора на уже уложенные ряды облицовки. Укладка камня снизу-вверх исключит вероятность его скольжения. Выбирайте наиболее приемлемый вариант

и тщательно контролируйте процесс укладки. Если на обратной стороне камня есть пенистый или глянцевый слой, то необходимо удалить его жесткой металлической щеткой либо иным механическим способом. Кладка должна иметь гармоничный и эстетически привлекательный вид. Укладывайте камни меньшей толщины рядом с камнями большей толщины и подбирайте элементы различные по цвету. В процессе монтажа не должны создаваться ярко выраженные места группировки крупных или мелких камней, с одинаковой высотой и цветом.

## МОНТАЖ

Приготовьте клеевой раствор в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. После этого нанесите клеевой раствор тонким слоем (не более 1-3 мм) на тыльную поверхность камня, втирая его гладкой стороной шпателя так, чтобы клей находился примерно в середине плитки и не выходил за края. Крепко прижмите камень к стене и слегка «подвигайте» из стороны в сторону, чтобы обеспечить наилучшее сцепление. Клеевой раствор не должен попадать на лицевую поверхность облицовки. Если камень скользит или сдвигается, причиной может быть жидкий клеевой раствор, слишком много или мало клея. Камень хорошо поддается механической обработке и, при необходимости, его легко обрезать, придать ему нужный размер. Следите за тем, чтобы в процессе укладки не возникало мест концентрации подгонки кладки и подпиленных элементов.

## ОБРАБОТКА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

По окончании работ во внутренних помещениях лицевая поверхность камня может обрабатываться лаком (в целях уборки), а для внешних поверхностей рекомендуется использовать гидрофобизирующий состав для защиты от ультрафиолетовых лучей, проникновения влаги и сохранения оригинального цвета. По окончании работ используются фиксаторы швов. Для придания кладке естественного вида рекомендуем приобретать угловые элементы. В этом случае, монтаж рекомендуем начать с угловой части стены.

**ВНИМАНИЕ: если камень уложен не по технологической инструкции, то претензии к производителю не принимаются!**

**ВНИМАНИЕ! клеевой раствор не должен попадать на лицевую поверхность облицовки.**

**ВНИМАНИЕ! слишком большое количество клеевого раствора на камне может привести к его скольжению!**

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ С УГЛОВОЙ ЧАСТЬЮ СТЕНЫ

Перед выклейкой вскройте все коробки и достаньте по 1 элементу для недопущения одноцветных участков поверхности!

Начните укладку искусственного камня с угловых элементов с расстоянием 10-12 мм или 12-15 мм с использованием фиксатора шва.

Рекомендуется начать укладку с угловой части стены, так как при укладке плоскостных элементов может не хватить ширины шва для угловых элементов. В связи с тем, что камни могут иметь разную геометрию, возникают ситуации, при которых следует предварительно разметить ширину шва.